H/TJF-441型短波自适应发信机操作指南

第六图书馆

本文主要介绍了H/TJF-441型短波自适应发信机操作过程,并对常用菜单作了解释,最后介绍了使用中的注意事项。本文主要介绍了H/TJF-441型短波自适应发信机操作过程,并对常用菜单作了解释,最后介绍了使用中的注意事项。自适应 串行通信 发信机 遥控器通信与广播电视吴晓敏 袁志宽 [1]熊猫电子集团公司电子进出口公司 [2]短波通信分公司设计所1997第六图书馆

第六图书馆 www.6lib.com H/TJF-441 型短波自适应发信机操作指南

吴晓敏 袁志宽

纃

TN 839

本文主要介绍了H/TJF-441型短波自适应发信机操作过程,并对常用菜单作了解释,最后介绍了使用中的注意事项。

关键词: 自适应 追拉 串行通信

发烧机, 遥控器,


一、发 信 机 简 介

H/TJF-441 型短波自适应发信机的电性能指标和接口规约按国军标设计,兼容美军标、可与 HARRIS 公司的 RF-7405 遥控器对接,也可与该公司的 RF-7210 自适应控制器对接,为了满足不同用户的需要,该发信机还设有遥控接口,可与 H/TJJ-902G 舰船中心控制台和 H/TJJ-902 XO-5 中心控制台对接以组成集中控制通信网。H/TJF-441 发信机操作简单、灵活、使用方便,该机可用于舰艇、远洋船只和海上作业,是理想的船用发信机。

二、工作菜单

1. 面板布局

发信机的主要操作在于激励器的操作,下面首先介绍激励器的面板布局。图 1 是面板示意图,激励器上方一行是显示器,它采用七段码高亮度 LED 显示器共 13 个, 左边 10 个为菜单区,右边 3 个为输出功率显示区。



- 作者系本公司电子进出口公司工程师
- •• 作者系本公司短波通信分公司设计所高级工程师


显示器下方为键盘, 共有 25 个键, 其中数字键 10 个 (0~9)。

可变功能键 10 个: F、OUT、↑、↓、十、一、刀、①、↓、①。这 10 个功能键的作用与菜单有关,不同的菜单这些键的功能不同。

固定功能键 5 个,遥控、关机、准备、工作,重调。这 5 个键与菜单无关,其作用固定不变。

2. 菜单选择

图 2 是工作菜单选择流程图,重复按F键,可显示 F=123456 和 inF=200000 这两个菜单,重复按\ 键,可正向循环显示 SAVE CH=20, CALL CH=20, STEP=20000,重复按\ 键可反向显示以上各菜单。



www.6llb.com

3. 菜单操作

1

- (1) 当显示 F=123456 时,按十,一,可以改变发信频率、每按一次十键,发信频率增加一个 STEP (步距),直到 F=299999 为止,每按一次一键,发信频率减少一个 STEP (步距),直到 F=000000 为止。

只要按一键,光标就左移一位,可修改本次输入。

- (3) 当显示 SAVE CH= 0时,可将当前工作频率存入信道、数字键有效。本发信机可存储 100 个信道 (00~99)、在使用时,切换工作频率更加方便。例如:欲将工作频率 123456 存入 55 信道,首先输入频率 F=123456,再选择工作菜单 SAVE CH= 00,最后键入 55 信道中存放的频率是 123456,同时把当前的工作模式和话音选择也存入到了 55 信道。在键入信道数后,菜单自动回到 F=123456,这 100 个信道中的数据有停电保存功能,直到下次刷新前其中的数据不会改变。
- (4) 当显示 CALL CH= 10 时,键入两位数字可使发信机进入信道化。例如:键入图 5 后、微机调用 55 信道的数据,显示器改为 C55F123456,此项菜单表示:发信机已进入信道化、当前为 55 信道,频率为 123456。另外工作模式与话音选择端也同时调出,若要改变信道、只要按 [十]或 [一]键,输出信道依次递增或递减,也可直接键入两位信道数字。
- (5) 当显示 STEP=**20**0000 时,可以输入新的频率步距数字键有效,频率步距的最大值为 9.9999 MHz,最小值为 0.0000 MHz,当频率步距设为 0.000 MHz 时,用加减步距来改变频率的方法无效。

三、设置菜单

1. 进入设置菜单

设置菜单是为校试人员和特殊用户设计的菜单、一般用户不能进入这个菜单、若要进入这个菜单、必须细读以下操作要令:第一步、关闭激励器电源;第二步、按下☑键、同时开机。这样、按↓或★键、从员等面板上的显示器共有12个菜单在循环。图 3 是设置菜单选择流程图,前4个菜单是工作业单、其操作方法已去污卖说明。下面分别介绍其余菜单。

2. 设置菜单操作

- (1) ALE code=**11**,此來单表示可以输入发信机代码,此代码在建立自适应链路时使用。数字键有效,选择范围: 00~99 在光信机与R > 7/17 自适应控制器连接时,只能选择 01、在与 RF-7405 遥控器连接时,可以选择 00~99 (此遥控器可以控制 100 台发信机)
- (2) bAud 9600: 此菜单要求输入串行通信速率,这是与遥控器或自适应控制器以及中心控制台的有线通信速率。这时,发信机是被控端,通信速率应随主控端改变,一般为 9600 波特。当需要改变通信速率时,可键入一位数字键: 1表示 1200 波特,2表示 2400 波特,3表示 300 波特,4表示 4800 波特,6表示 600 波特,9表示 9600 波特,也可以连续按于一键、改变波特率。
- (3) Ctrl nE: 此菜单要求选择控制器种类,共有两种选择, nE 和 od。按上一键可以改变选择,当主控端接 H/TJJ-902 XO-5 中心控制台时,应选择 od。其它控制台或控制器应选择 nE。
- (4) Adc=※※※和 Std=※※※:这两个菜单分别表示当前输出功率和标准输出值。Adc=200 时,输出功率为400W。这两个数据不可改变,在调准输出功率时,可起到监视的作用。
- (5) APCout C5 **[**: 此菜单的最右边 3 位数字是激励器的输出幅度;用十六进制表示,000 最小,FFF 最大,若要改变输出幅度,可用数字键或十一键,当要求的数字为 A~F 时只能

使用一键,按∫↑↓键,可改变光标位置,当光标指向最低位时,每次加8或减8。

- (6) LOOP CLOS, 此菜单有两个选择, CLOS 和 OPEN, 按[+] [—] 键可改变选择, 当选择 LOOP CLOS 时, 发信机处于闭环工作, 输出功率自动调整, 当选择 LOOP OPEN 时, 发信机处于开环工作, 此时激励器相当于一个信号源, 改变 APC out XXX 的数据, 可改变输出信号的大小。此项菜单、停电不保存、每次停电开机总是 LOOP CLOS。
- (7) SET UO OFF, 此菜单有两个选项, OFF、ON, 按十一键,可以改变选择,当选择 SETUO ON 时,按一键,发信机自动校准功率一次(需要 5 小时)。这个菜单在发信机校试中使用。激励器把自动校准的结果(9600组数据)存入机内 RAM 中,这些数据是停电保存的,用户不能改变。
- (8) tunE F=020-04 dB: 此菜单可以设置天线调谐器调谐功率。F=020 项指示调谐频率的最高 3 位,-04 dB 指示的是此频率下的调谐功率,数字键有效。要求输入的功率指数在 04 ~63 dB 之间,超出此范围天调调谐将会出错,按☑和应这两个键,频率 F 递增或递减,按 ① 和 □ 以两个键,光标左右移动。
- (9) P 00 **2** 0 52. 此菜单可以查看和修改外部存储器内容,前 4 位为地址,后 2 位为数据,地址和数据都是 16 进制数,数字键配合 鏈,可以改变内存数据。此项菜单主要是提供给校试人员使用的,这里仅向用户提供一个单元即 003F 单元,若把该单元的值改为 03,则每次开机时发信机自动进入信道化,这样操作极为方便。
- (10) b [20] = 10、此菜单可以查看和修改内部存储器内容、用于调试程序、用户不能操作。

四、发信机的操作

1. 开机

以上主要介绍激励器的操作,下面介绍发信机的操作。首先打开发信机电源开关,然后打开激励器电源,依次按准备、工作、互调键 当激励器上的备妥灯发亮,发信机已处于发信状态,用 ① 键选择工作模式,用 ② 键选择话音输入,按 out 键选择发信功率,当以上 3 项选择以后,就可以键控发信。

任何时候都可以改变频率,每改变一次频率,发信机将进入到等待调谐状态,此时任何键控都有效、若有键控,发信机与天调进入调谐状态。调谐成功,激励器自动显示备妥。调谐失败、激励器显示 F=123456 t04dB、此时必须人工按重调键,直到调谐成功。

2. 关机

操作员结束发信时、必须等到功放风机自动停转后方可关机,功放风机是用于冷却功率放大器的,当功率放大器发热时,自动打开。这时禁止关机,否则可能烧坏功率放大器。关机时先按激励器上的关机键,再关激励器电源,最后关功放电源。




图 3